

Endanschlage einstellen:

- Den Rollostoff bis zur bestellten Lange abrollen
(Achtung! Rollostoff muss immer die Welle bedecken + Sicherheitswicklungen)
- Den 1. Kettenstopper auf die Kette stecken
- Den Rollostoff aufrollen bis die Unterleiste leicht an das Rollo anschlagt
- Den 2. Kettenstopper auf die Kette stecken



ACHTUNG! Wenn die Endanschlage nicht gesetzt werden, kann dies zur Folge haben, dass der Stoff zu weit abgerollt wird und sich aufgrund des Gewichts von der Rollowelle lost und herunterfallt. Dies stellt keinen Grund zur Reklamation dar.